

# 携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[1/2] ナビにBluetooth 対応携帯電話を登録します。


NTTdocomo:SH-01A/SH-03A/SH-04A/SH-06A/SH-06A NERV/SH-07A/SH-01B/SH-02B/SH-03B/SH-07B

## Step1 ナビゲーションの設定 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。  
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [設定]を選択します。



- 3 [Bluetooth]を選択します。



- 4 Bluetooth 電話設定の [登録] を選択します。



- 5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



## Step2 携帯電話の登録 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 6 メニュー画面を表示し、[LifeKit] または[便利ツール]を選択します。



※画面はイメージです。  
機種により画面、  
配置、スイッチ形状は  
異なります。

- 7 [Bluetooth] を選択します。



- 8 [接続待機]を選択します。



- 9 待機状態になります。



- 10 メニュー画面を表示し、[LifeKit] または[便利ツール]を選択します。



- 11 [Bluetooth] を選択します。



- 12 [新規機器登録]を選択します。




- 13 ナビを探しています。  
(10～15 秒)



- 14 5 で表示された機器名称[HANDS FREE]※を選択します。



- 15 5 で表示されたパスキー[1212]※を入力します。




次の  
ページへ

# 携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[2/2] ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。


NTTdocomo:SH-01A/SH-03A/SH-04A/SH-06A/SH-06A NERV/SH-07A/SH-01B/SH-02B/SH-03B/SH-07B

## Step2 携帯電話の登録

16 登録されます。



※“通常接続機器に設定しますか?”と表示される場合は、「はい」を選択してください。



17

以上で  
携帯電話の登録が完了です。  
ハンズフリー通話  
がご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

## ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト ([http://lexus.jp/service/g-link/hands\\_free/](http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/)) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。




# 電話帳の転送[1/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:SH-01A/SH-03A/SH-04A/SH-06A/SH-06A NERV/SH-07A/SH-01B/SH-02B/SH-03B/SH-07B

- 1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。  
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。




- 2 [設定]を選択します。




- 3 [電話帳]を選択します。



- 4 [電話帳転送]を選択します。



- 5 登録先グループを選択します。



- 6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。



- 7 携帯画面のメニュー画面を表示し、[電話]または[電話機能]を選択します。




※画面はイメージです。  
機種により画面、  
配置、スイッチ形状は  
異なります。

- 8 [電話帳]を選択します。




※機種により、[電話帳]→  
[電話帳検索]→[全件表  
示(50音)]を選択し  
ます。

- 9 〈サブメニュー〉を選択します。



- 10 [データ送信]を選択します。




- 11 [Bluetooth 送信] を選択します。



- 12 全件送信する場合は  
[全件送信]を選択します。



- 13 携帯電話の暗証番号を入力します。




※初期設定時の携帯  
電話の暗証番号は  
(0000)です。

- 14 [はい]を選択します。



- 15 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称  
[HANDS FREE]※を選択します。



※画面に表示されていた機器名称を選択  
ください。

次の  
ページへ

# 電話帳の転送[2/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)


NTTdocomo:SH-01A/SH-03A/SH-04A/SH-06A/SH-06A NERV/SH-07A/SH-01B/SH-02B/SH-03B/SH-07B

16 ナビゲーションに送信中です。



※携帯電話に「中断しました OK」と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。

17 送信されました。



18

以上で  
電話帳の転送が  
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

## ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト ([http://lexus.jp/service/g-link/hands\\_free/](http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/)) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。